

*ANALYSEZ
VOS ECHANTILLONS !*
avec le
multitest



Température

Humidité

Poids spécifique

**3 contrôles en
une seule opération**



15^{bis}, rue Augereau - BP 2 - 02420 LE CATELET
Tél : 03 23 66 20 05 - Fax : 03 23 66 26 55
E.mail : francis@gode.fr - Web : www.gode.fr

Caractéristiques techniques :

- Programme de mesures pour 25 graines les plus courantes : céréales, oléagineux, protéagineux.
- Résultats de la mesure : Température en °C, Humidité en % H₂O, PS en Kg/Hl.
- Etalonnage possible par rapport à l'organisme stockeur.
- Compensation automatique de température.
- Calcul de la moyenne automatique des résultats.
- Extinction automatique de l'appareil après 3 minutes de non utilisation.
- Branchement secteur avec transformateur fourni.
- Port USB pour chargement de nouvelles graines ou mise à jour du logiciel.
- Possibilité d'enregistrer ses propres graines.
- Rétroéclairage de l'écran à deux positions.
- L'échantillon nécessaire au test est de 250 ml.
- Calibrage de la balance avec poids fourni.
- Branchement "possible sur" secteur avec transformateur fourni.

Données techniques :

- Précision moyenne 0.5 %
- Répétitivité 0.3 %
- Température d'utilisation de 5 à 40°C
- Large écran LCD de 50 x 25mm
- Gamme de test d'humidité de 5 à 40 %
- Poids sans accessoire : 1,1 Kg

Le multitest est livré dans une valise aluminium comprenant :

- Le testeur
- Un pot à échantillon
- Un doseur équipé d'un système d'arasement
- 4 piles A4 de 1.5 Volts
- Un poids étalon de 200grammes.
- Un manuel d'utilisation, attestation de conformité et certificat de garantie
- Un chargeur 220 Volts AC /6 Volts DC
- Un pinceau de nettoyage



15^{bis}, rue Augereau - BP 2 - 02420 LE CATELET
Tél : 03 23 66 20 05 - Fax : 03 23 66 26 55
E.mail : francis@gode.fr - Web : www.gode.fr

Comment tester vos céréales :

1

- Transférez l'échantillon dans le doseur en utilisant l'entonnoir.



ou

- Vissez le pot sur l'ensemble doseur
- Posez l'ensemble sur le doseur
- Ouvrir le tiroir

2

- Fermez le tiroir.
- Arasez le doseur en tournant le pot.



3

- Mettez le testeur en marche en appuyant sur "ON".
- Sélectionnez la variété.



4

- Déclanchez le transfert du grain dans le testeur.



5

- Rapidement en une seule opération le résultat s'affiche
- Température
- Humidité
- PS



Le multitest est garanti 2 ans avec transfert de nouveaux étalonnages

Distribué par :